

- 保証 -

この製品は、菊水電子工業株式会社の厳密な試験・検査を経て、その性能が規格を満足していることが確認され、お届けされております。

弊社製品は、お買上げ日より1年間に発生した故障については、無償で修理いたします。 但し、次の場合には有償で修理させていただきます。

- 1. 取扱説明書に対して誤ったご使用および使用上の不注意による故障・損傷。
- 2. 不適当な改造・調整・修理による故障および損傷。
- 3. 天災・火災・その他外部要因による故障および損傷。

なお、この保証は日本国内に限り有効です。

- お願い-

修理・点検・調整を依頼される前に、取扱説明書をもう一度お読みになった上で再度点検していただき、なお不明な点や異常がありましたら、お買上げもとまたは当社営業所にお問い合せください。

作 成 作 株

目 次 頁 1. 概 1 脱 1.1 概 説 1 1. 2 長 2. 仕 様 3 3. 使用上の注意事項 6 3.1 着荷検査のお願い 3. 2 ライン入力電圧について 3.3 使用条件について 3.4 コネクタの接続について メモリーのパックアップ用パッテリーについて 3. 5 3.6 電源変更 3.7 AC OUTLET 4. 使 用 法 4. 1 前面パネルの説明 9 4.2 背面パネルの説明 17 5. 操 作 18 5. 1 接続 18 5. 2 初めの操作 19 書き込み操作 **5.** 3 20 5.4 読み出し操作 20

5.7

3

F

概 1. 説

1.1 概 ₩.

菊水電子RC01-COS形リモートコントローラは、内蔵しているメモリーに 記憶した内容でプログラマブルオシロスコープ, COS5030-PG形 を動作させ るプログラマブル機能や、リモートコントロール機能を備えた専用リモートコ ントローラです。ステップコントローラ、SC01-COS 又はSC02-COS 形と 組み合わせて使用することにより、 VTR ヤビデオディスクをはじめとする量 産生産ラインや検査工程に省力化機器として、大きな効果を発揮します。

1.2 特 楆

O 豊富なプログラム機能

2 現象,遅延掃引をはじめとする波形観測に必要なほとんどすべてのつま み設定をプログラムすることができます。

O 大きなプログラムステップ容量

プログラムの設定は最大 96通りの組み合わせまで記憶できます。またス テップのSTART-END が各々2桁のデジタルスイッチにより個別に設定で きるため,多種類のプログラムを必要とする生産ラインなどでは特に有効で す。

〇 簡単な書き込み、書き換え操作

パネル面のつまみ設定のメモリーへの書き込み、書き換えはワンタッチで 簡単に行なりことができます。またWRITE モードにすれば、メモリー内容 に関係なく, すべてのプログラム機能を手動操作でき, オシロスコープのリ モートコントローラとして使用できます。

O メモリー内容のバックアップ機能

記憶素子として C-MOS RAM を使用し、電池によりバックアップしてい ますので、電源切断時や停電時にも記憶内容を保持し続けます。

○ マニュアル操作機能

ポジション操作機能やゲイン調整機能などは、パネル面の赤色つまみを引 き出すことにより、メモリー内容を損なわずに手動操作できます。

2 / "[

O 多機能なステップコントローラ

ステップコントローラに SC01-COS 形を使用した場合, 直接取り付けて一体化して使用することも, 別売のケーブルにより離して使用することもできます。また SC02-COS 形を使用すると手許でマニュアル操作をすることができます。

O 簡単なユニット間接続

他の機器への接続が少なくなるよう設計されています。そのためシステム を組んで、他の機器と同時に使用する場合、設置場所を有効に利用すること ができます。 33

校正

ļ. :	仕様	
Ų	30 •	
,	>	
	امر (ار	
(ת	

3/11

2. 様 仕

プログラム可能項目

項目	規格	備考
垂直軸感度	5 m V ~ 5 V/D I V	1-2-5 ステップ10点
垂,直軸入力結合	AC,DC,GND	СН1,СН2共
垂直軸 マグニファイブ	× 5 MAG	CH1,CH2共
垂直軸 ポジション	7点切り換え,1DIVステップ	CH1,CH2共
垂直軸モード	CH1, CH2, DUAL, ADD, X-Y	
垂直軸極性反転	СН 2 О Э	
掃引時間	主	1-2-5 ステップ 20点
	遅延掃引 0.2 μS ~ 0.5 mS/DIV	1-2-5ステップ 11点
揺引時間 バリアブル	CAL'D, 1.5, 2, 2.5	4 点
掃 引 モ ー ド	AUTO, NORM, SINGL	
水平軸 マグニファイア	× 5 MAG	
水平軸 ポジション	7点切り換え,1 DIV ステップ	
水平軸 ディスプレイ	A, A INTEN, B, B TRIGID	
遅延時間位置	8 点切り換え, 1 DIV ステップ	
トリガソース	INT, EXT, LINE	
トリガカップリング	DC,AC,HF REJ,TV	
トリガレベル	7 点切り換え, 1 DIV ステップ	
輝 度	4 点切り換え	·
外部セレクター	A - 4 点切り換え	
	B - 4 点切り換え	·
CHOP ONLY	2現象時,全掃引レンジで CHOPPING 動作	

マニュアル操作機能

項 目	規	格	備	考
垂直軸 バリアブル	設定感度の 1/2.5 ま	で減衰可能	CH1,CH2共	PULLKT
垂直軸 ポジション	士4DIV以上変化可能		CH1,CH2共	PULLICT
掃引時間バリアブル	設定時間の 1/2.5 まて	変化可能	PULL	K T
水平軸 ポジション	±5DIV以上変化可能		PULL	RT
トリガレベル	管面上士4DIV以上第	で化可能	PULL	C T
選延時間位置	主帰引の5~95%に	投定可能	PULL	CT

35

苾

4 / 50

プログラム制御機能

項目	規	格	備	考
START	00~95,96ステッフ		END L by	小さいこと
END	00~95,96ステッフ	•	STARTI	り大きいこと
READ	プログラム読み出し状]	Œ.	プッシュボタン	が几のとき
WRITE	プログラム書き込み準	備 状態	ブッシュポタン	がュのとき
MEMORY	プログラム書き込み	•	プッジュボタン	を押したとき

メモリバックアップ機能

	項	目		規	格	備	考
保	持	期	闖	約1年		無通電状態	にて
バッ	クアッ	ブ電圧	表示	電圧低下時, POWER	LED点数		
				$SUM - 3 \times 2$			

電源

	項		8	規	格	備	考
供	給質	E	範囲	100V,115V,215V,	230V 各電圧の	後面パネル	で切り
				±10%	· .	換乞可能	
周		波	数	50~60Hz			
消	費	瘎	カ	約16VA			

機 構 部

	項	目		規	格	備	考
外	形	寸	斑	$310W \times 165H \times 205Dmm$		最大部	
				$310W \times 150H \times 150Dmm$		筐体部	
重				約 4.5 kg			

温度及び湿度

	温度	湿度	備 考
仕様を満足する範囲	+5 C~35 C	85%以内	
動作可能範囲	0 C~40 C	90%以内	

品	-	
		当社コード番号

〇 ステップコントローラ用

付

ケーブル固定金具 …………… (D3-917-007) ………1

5

O $E = -X (X - Z - Z - 0.2 A) \cdots (99 - 02 - 0112) \cdots 1$

O / (スロープロー 0.4 A) ············· (99-02-0114) ·············1

O 取扱説明書 ··········· () ·········

NP-32635

8003100·50SK18

年月日 🕱

住樣

罡

8003100-50SK18 S CC . s \supset ∞

3. 使用上の注意事項

3. 1 着荷検査のお願い

本器は工場を出荷する前に機械的ならびに電気的に十分な試験検査を受け、 正常な動作の確認と保証がなされています。お手許に届きしだい輸送中に損傷 を受けていないかお確かめ下さい。

なお万一不具合がどざいましたら, お買求め先に御連絡下さい。

3. 2 ライン入力電圧について

本器の入力電源電圧およびヒューズは背面に表示してあります。御使用になっ る電源電圧と適合しているか、あらかじめ確認して下さい。不適当な供給電圧 での使用は、動作不完全、あるいは故障の原因になりますので、設定電圧±10 **豸の範囲内になるよう適当な方法で合わせていただくか,本器の設定電圧を切** り換えて御使用下さい。

3.3 使用条件について

本器の動作範囲は温度0℃~40℃,湿度90%以内です。これをはずれた環 境条件や振動の多い場所での使用、温度・湿度の急激な変化は故障の原因にな ります。また周囲に強力な磁界や電磁波等の放射がある場所での使用は観測に 悪影響を及ぼしますので御注意下さい。

3.4 コネクタの接続について

本器と他の機器との誤った接続や電源を入れた状態でのコネクタの脱着は故 障の原因となります。必ず、電源スイッチを切った状態で正しくコネクタの接 統を行ない、確認の上御使用下さい。

3.5 メモリーのバックアップ用バッテリーについて

本器は内部メモリーの記憶内容を保持するために、SUM-3 型乾電池を2本 使用しており、電池電圧が低下した場合、パネル面の LED が点波して表示し ます。 LED が点滅した時は、電池を交換する必要がありますので、当社まで 御連絡下さい。

野豆菜 Ω (ز. (0

3.6 電源変更

本器は必要に応じて、 AC入力電圧を本器背面において簡単に切り換えると とができます。

125V以上のACラインで御使用の場合,電源コードをヒューズと共に取り 換える必要があります。当社に200V系AC ラインコードとして用意がありま すので御利用下さい。


(商品コード85-10-0140,品名VM0099-VM0081 AC CORD)

ヒューズは下表の規格のものを使用して下さい。

設定位置	中心電圧	使用電圧範囲	使用ヒューズ
A	100V	90 V ~ 110 V	0.4 A
В	115V	104 V~126 V	スロープローヒューズ
С	215V	194 V ~ 236 V	0.2 A
D	230V	207 V ~ 253 V	スロープローヒューズ

3. 7 AC OUTLET

本器背面には、プログラマブルオシロスコープ COS5030-PG, メモリーユ ニットMU01-COS,ブローブセレクタPS02-COS形の接続用に、本器のパワ ースイッチに無関係に AC電源を取り出せるAC OUTLET が設けてあります。 他の機種にも使用することができますが、その場合には合計容量が100VA を 超えないように御注意下さい。



水電子工業株式会社

懋

取 扱 Ě H 3 I|||

井

NP-32635 B 8107100·50SK19

攻

仕 審 表 表 S

33

F

第二章

4. 使 用

4.1 前面パネルの説明 (図4-1参照)

前面パネル面のつまみおよび端子等についての説明です。

2重つまみについては、灰色つまみが黒文字で、赤色つまみが赤文字で、それ ぞれパネルに示されています。

1) POWER

押しポタン式のパワースイッチで、押し込んだ位置でパワーオ ンとなり、電源が入ります。再びポタンを押すとパワーオフに たります。

9

2 パワーオン時に点灯して表示する LED です。またメモリーバ ックアップ用の電池電圧が低下したときは点波して表示します。

垂直偏向部

CH1, CH2のつまみ及び端子は、同一の機能を持っています。 したがって CH1のつまみ及び端子についての説明は、CH2に も当てはまります。

- 入力の結合状態を選択するブッシュポタンスイッチです。ポタ (3), (4) AC, DC ンを押した時が DC 結合、押さない時が AC 結合です。 AC 結 合の時は入力信号の直流分をカットし交流分のみを観測できま す。 DC 結合のときは入力信号の直流分を含めた観測ができま す。
- (5), (6) GND とのボタンを押すと、オシロスコープの垂直軸増幅器の入力は 入力接栓と切り離されて接地された状態になり、プラウン管面 上ではZEROボルト位置を示します。
- 7, 8 VOLTS/DIV

灰色つまみは、垂直軸偏向感度 5mV/DIV から 5V/DIV まで 10 レンジに切り換えられるロータリースイッチです。

各レンジの指示値は、赤色つまみの VARIABLE を押し込んだ 状態, あるいは右へ回し切った位置(CAL'D の位置)で管面の 垂直方向1 DIV当りの電圧感度を示します。

VAR

PULL REMOTE

⑨、① CAL¹D VARはVARIABLEの略で、垂直軸の連続減衰調整器です。つ まみを引き出したときだけ動作します。減衰度は左へ回し切っ た位置で約1/2.5になります。CAL'D は赤色つまみを右へ回 し切った位置において垂直軸増幅器の感度校正が行なわれてい ることを示します。なお、この動作はメモリーに関係しません。

8003100-50SK18

交

 Ω

3

① . ②POSITION スポットあるいに輝線の垂直位置を、1 DIVステップ で7 点に切り換えられるロータリースイッチです。0の位置で管面 中央となり、右回しで上方へ、左回しで下方へ移動できます。

(13), (14) PULL スポットあるいは輝線の垂直位置をメモリーに関係なく連続的 REMOTE に移動できるつまみで、引き出した状態で動作します。右回し で上方へ、左回しで下方へ移動できます。

05, 06×5 MAG このポタンを押すと、垂直軸の感度を5倍にすることができま す。

以上の項目はCH1、CH2とも同一機能を持っています。

垂直軸モード切り換え CH1 および CH2 の垂直軸増幅器の動作を選択し、かつ切り 換える4連のブッシュポタンスイッチで、以下に述べる各動作 を選択できます。

(7) CH 1 CH1の垂直増幅器のみ動作し、単現象のオシロスコープにな

08 CH 2 CH2の垂直増幅器のみ動作し、単現象のオシロスコープにな ります。

(17), (18)

BOTH-CH1-CH2 CH1プッシュポタンスイッチとCH2プッシュポタンスイッチ IN を同時に押すと、CH1、CH2の各垂直増幅器が時間軸のロー DUAL タリースイッチに連動して CHOP 又は ALT で切り換わり、 2 現 象動作となります。CHOPとALTは

> 0.5 S /DIV から1 mS /DIVまではCHOP 動作し 0.5 mS/DIVから 0.2 µS/DIVまではALT動作します。

また ② CHOP ONLY スイッチにより全レンジ CHOP で動作さ せることも可能です。

(19) ADD CH1とCH2を同時に動作させ、管面にCH1とCH2の入力信 号の代数和、又は差の信号を描かせます。

② CH2 POLARITY スイッチを引き出した状態では

CH1 + CH2

押し込んだ状態では

CH1-CH2 となります。

S

11 CH1がX軸(水平軸) CH2がY軸(垂直軸)に切り換わりX **20** X Y Y方式の外部掃引増幅器となります。ただしX軸の周波数特性 はDC~2MHz-3dBです。 DUAL動作あるいは ADD 動作時に INT トリガ信号源を選択す 2 TRIG るスイッチです。スイッチを引き出した状態がCH1で、CH1 ☐ CH 1 入力端子に加えられている信号がINTトリガ信号源となり,押 __ CH 2 した状態のときがCH2で、CH2入力端子に加えられている信 号が INT トリガ信号源となります。 CH2の入力信号の位相を180° 反転するスイッチです。スイ 2 CH 2 ッチを押し込んだ状態で反転動作となります。 POLARITY _ INV 2 現象動作のときに、すべての時間軸レンジにわたり CHOP CHOP ONLY 動作をさせるブッシュボタンスイッチです。 トリガ関係 内部トリガと外部トリガを選択するスイッチです。 2 INT □ INTのときは内部トリガとなり、DUAL動作と ADD 動作 __ EXT では② TRIG スイッチでトリガ信号源が選択され、CH1又は CH2の単独動作では、それぞれの入力信号がトリガ信号源とな ります。 □ EXTのときは外部トリガとなり、オシロスコープの TRIG IN端子に加えられた信号がトリガ信号源となります。 ライン(電源)信号がトリガ信号源となります。 25 LINE

◇ LINE ライン(電源)信号がトリガ信号源となります。
 ◇ □ AC トリガ回路の結合状態を選択するスイッチです。
 □ DC □ ACのときはトリガ入力回路がAC結合となり、直流分をカットした交流分のみの信号でトリガします。 □ DCのときは DC結合となり直流分を含んだ信号でトリガします。
 ◇ □ FLAT トリガ信号の結合状態を選択するスイッチです。

□ HF REJ □ FLATの位置ではCH1, CH2, EXT からのトリガ信号がそのままトリガ回路の入力に入ります。

□ HF REJ(HIGH FREQUENCY REJECTION又はRE-JECT) の位置では約50kHz を境とするハイカットフィルター が挿入され、信号に重畳している50kHz 以上の高周波成分や ノイズが減衰してトリガ回路に入ります。 7

8003100-50SK18

28 TV

トリガ回路に TV 同期分離回路が接続され ③ A TIME/DIV ロータリースイッチに連動してTV・V,TV・H に同期します。

 $TV \cdot V = 0.5 S/DIV \sim 0.1 m S/DIV$

 $TV \cdot H$

 $50\mu\text{S/DIV} \sim 0.1 \mu\text{ S/DIV}$

SLOPE

トリガ点のスロープを選択するスイッチです。

 \Box +

□ +の時はトリガ回路入力信号の負から正へ向うスロープで

トリガし、
一一
一の時は正から負へ向うスロープでトリガします。

30 TRIGGER

トリガレベルの調整用ロータリースイッチです。トリガ信号波

LEVEL

形のどの部分から掃引を開始させるかを1 DIV ステップで 7 点、切り換えられます。右回してトリガレベルが十方向に、左

回して一方向に移動します。

3D PULL

つまみを引き出すと、メモリに関係なく、トリガレベルを連続

REMOTE

的に変化できます。右回しで十方向に左回しで一方向に移動し

ます。

掃引関係

③ A,B TIME/DIV 大形つまみが A TIME/DIVと DELAY TIME スイッチ AND DELAY TIME で小形つまみが B TIME/DIVスイッチです。

> 大形つまみは、A掃引のとき、0.5 S/DIV~0.2 µS/DIV ま での掃引時間を20レンジに切り換えて示し、A INTEN の時 は、A掃引の構引時間とA掃引開始からB掃引開始までの遅延 時間を示します。小形つまみは、B掃引のとき揚引時間を0.5 mS/DIV ~ 0.2 μS/DIVまで11 のレンジに切り換えて示しま す。

> なお小形つまみは 0.5 S/DIV~1 mS/DIV 間は動作しません ので御注意ください。

3 A SWEEP

VARIABLE

A 掃引時間の微鷳用ロータリースイッチです。32 A TIME/DIV スイッチの指示値の1.5倍, 2倍, 2.5倍 の3段階に遅くてき

ます。スイッチが1の位置では揥引時間は3分A TIME/DIV

スイッチの指示値に校正されます。

CALID つまみを引きだすとメモリーに関係なくA掃引時間を 32 A

VAR

TIME/DIV スイッチの指示値の 2.5 倍以上まで連続的に 遅く

PULL

できます。 CAL 'D 又はつまみを押し込んだ位置では、揺引時

REMOTE

間は、G3 A SWEEP VARIABLEスイッチの指示値に校正さ れます。

爻

18-

8003100-50SK18 番号 Ω

\$ ↔ スポットあるいは輝穣の水平位置を1 DIV ステップで7点に POSITION 切り換えられるロータリースイッチです。00位置で管面中央 となり、右回しで上方へ、左回しで下方へ、それぞれ移動でき ます。 スポットあるいは輝穣の位置を,メモリーに関係なく連続的に O PULL 移動できるつまみで、引き出した状態で動作します。右回して REMOTE 右方へ、左回しで左方へ、移動します。 3 AUTO 観測信号が無いとき、又は同期しないとき。時間軸を自動的に 自励掃引(フリーラン)状態にするブッシュポタンスイッチで す。観測信号が20Hz以上のくり返し信号で管面振幅 0.5 DIV 以上あれば掃引を同期させることができます。 ⊗ norm 観測信号の範囲内にトリガレベルが有るときだけ同期した播引 を行ない,それ以外では掃引が待機状態となるブッシュポタン スイッチです。主に20Hz以下の信号を観測するときに用いま す。 単掃引動作をさせるブッシュポタンスイッチです。単発現象の 39 SINGL 波形観測や, その波形の写真撮影などに用います。 なお単揺引 動作が終了後,再び単揚引動作をさせるためのRESET スイッ テはオシロスコープ本体にあり、RESET 動作はメモリーにブ ログラムできません。 HORIZONTAL DISPLAY

13

- 40 A
- 一般的な観測をする主播引(Aスイープ)モードです。
- (1) A INTEN

遅延準備掃引の意味で,A掃引波形の拡大したい部分を選ぶと きに使用します。A掃引に対するB掃引部分を明るく表示します。 遅延掃引(Bスィープ)のみを表示します。

- 4
- 43

TRIG'D

連続掃引と遅延掃引を選ぶスイッチです。スイッチを押さない ときが連続遅延で、62 A TIME/DIV DELAY TIME スイッチ と45 DELAY TIME POSITIONスイッチとで決められた掃引 遅延時間後ただちにB掃引がスタートします。スイッチを押し た状態のときは、同期遅延となり、32 DELAY TIME スイッチ と45 DELAY TIME POSITION スイッチとで決められた掃引 遅延時間後、トリガレベルを信号が横切り、トリガパルスが発 生すればその時点からB掃引がスタートします。トリガパルス が発生しないときには B掃引はスタートせず、A掃引はそのま ま終了します。

8003100 · 50SK18 Tr. 烎 (44) 掃引波形を水平方向に5倍拡大するスイッチです。 ×5 MAG 従って掃引時間は5倍速くなります。

- 45 DELAY TIME POSITION
- GDA TIME/DIV で示される遅延時間を8段階に変えてスイ - プ波形の拡大したい部分を選ぶロータリースイッチです。

14

46 PULL REMOTE 前項の遅延時間をメモリーに関係なく連続的に変えて、スイー プ波形の拡大したい部分を選ぶつまみです。引き出すことによ り動作します。

その 他

- 47 INTEN プラウン管の輝度を4段階に調整できるロータリースイッチで す。
- 48 A, B オシロスコープのつまみの設定のほかに外部に接続する機器を, EXT する機器をA,B2種類,4段階に切り換えることができるプ SELECTOR ッシュポタンスイッチです。プロープセレクタ(PS01-COS) を接続したときは、AとBはそれぞれCH1及びCH2のプローブ の切り換えになります。

プログラム操作部

END

60

49 START プログラムステップのスタート位置設定用のデジタルスイッチ です。設定は00~95までの96のステップに可能ですが60 ENDスイッチよりも小さいステップに設定しないとステップ変 化しません。また96~99までは95に設定したことと同じに なります。ステップをダウンさせて設定したステップを通過す ると 50 END スイッチで設定したステップになります。

> プログラムステップのエンド位置設定用のデジタルスイッチで す。設定は00~95までの96のステップに可能ですが49 ST-ARTスイッチよりも大きなステップに設定しないとステップ変 化しません。また96~99までは95に設定したことと同じに なります。ステップをアップさせて設定したステップを通過す ると49 STARTスイッチで設定したステップになります。

S-8/8-5

① □ READ メモリーの動作を切り換えるスイッチです。 □ READのとき ロ WRITE は、内部のメモリーに記憶してある内容がステップコントローラの操作で呼び出され、オシロスコープを動作させます。このためパネル面のつまみやスイッチは、赤色のマニュアル操作用


つまみ以外は動作しません。

□ WRITE のときは ② MEMORY スイッチを押すと、パネル 面の設定をメモリーに記憶させることができます。またこの状 態ではパネル面の設定通りにオシロスコープが動作しますので リモートコントロールオシロスコープとして使用できます。

15

> メモリーへの書き込みが行なわれると、内部で"ピッ"という 電子音が鳴り、確認ができます。

② ステップコントローラを接続する 14 ピンコネクタです。 SC01-COS形を使用するときは、直接取りつけて使用すると とも、ケーブルを使って離して使用することも可能です。



物水電子工業株式会社 耿 扱 ij 册 Djų

H

IŅ

NP-32635 B

8107100-50SK19

往 秦 号 S

)
年月日		作妓	
,			
公事		仕様	
2 0/KK/	クトグラント)	

4 0	背面パ	4	n. 0 = H	88
4. Z	資用ハ	ネ	ル (/) ま 草	叫

64 DATA オシロスコープをプログラム動作させる 24 ピンケーブルを接 OUTPUT 1 続するコネクタです。メモリーユニットMU01-COS形にメモ リー内容の転送をする場合にも、このコネクタで接続します。

17

- 65 DATA オシロスコープをマニュアル操作させるための 14 ピンケーブ OUTPUT 2 ルを接続するコネクタです。このコネクタを接続しないときは, 赤つまみのマニュアル操作はできませんがオシロスコープの動 作には影響しません。
- 66 FUSE スロープローヒューズを使用するヒューズホルダーです。左へ 回転させるとキャップがはずれヒューズが取り出せます。
- \mathfrak{O} 電源コード用コネクタです。付属の電源コードを差し込んで使 用します。
- 68 AC OUTLET 切の電源コード用コネクタと並列に接続された AC出力コネク タです。
- 69 本器の使用電圧範囲を選ぶコネクタです。使用電圧に合わせて、 電圧切り換えプラグの矢印を左の表にしたがって合わせます。
- 60 コード巻です。

18 5. 操 作 5. 1 接 続 本器とオシロスコープを、オシロスコープに付属のケーブルで図5-1の ように接続します。又、ステップコントローラを図5-2又は図5-3のよ りに接続します。 14PINケーブル DATA 24PINケーブル INPUT1 DATA DATA DATA OUTPUT 2 OUTPUT1 背面パネル INPUT 2 RC01-COS COS5030-PG 図 5-1 RC01-COS 図 5-2 8 SC01-COS を直接取り 付けるとき。 SC01-COS RC01-COS 図 5 - 3 0 ケーブルによりステップ コントローラを接続する とき。

ANNS-SHE

19/11

5.2 初めの操作

電源コードをコンセントに差し込む前に背面パネルの電圧設定が、ライン供給電圧に適合していることを確認して下さい。

次に各々のつまみ、スイッチを表5-1に従って設定します。

名	NO	設 定
POWER	1	OFF
INTEN	47	1
DUAL-CH 1 - CH 2	Ø (8	CH 1
‡ POSITION	000	0 (CH1, CH2共)
VOLTS/DIV	78	20mV(CH1,CH2共)
AC-DC-GND	3 4 5 6	DC,GND(CH1,CH2共)
×5 MAG .	6 0 6 0	☐ (NORM)
CH 2 POLARITY	Ø	☐ (NORM)
SOURCE	Ø Ø	INT(LINE-OFF)
COUPLING	% Ø %	AC, FLAT (TV-OFF)
SLOPE	&	+
TRIGGER LEVEL	30	0
MODE	37 88 89	AUTO
HORIZ DISPLAY	40 41 42	A
B TRIG'D	43	☐ OFF
×5MAG	4	☐ OFF
TIME/DIV	32	0.5 mS(A,B共)
A SWEEP VARIABLE	(3)	1
↔ POSITION	33	0
DELAY TIME POSITION	45	0
EXT SELECTOR	48	1 (A,B共)
START	<u>49</u> ·	00
END	50)	9 5
READ/WRITE	50	_ WRITE
PULL REMOTE	9000	つまみを押し込んだ状態
	31) 34) 36) 46)	and the second s

表 5 一]

以上のように設定してから電源コートを ACコンセントに差し込み、続けて 次のように操作します。なおステップコントローラについてはそれぞれの取扱 説明書を御参照下さい。 ä 8003100-50SK18

(1) POWER をON し、ボタン上の LED が点灯することを確認します。

(2) 入力のGND スイッチをOFF にするとオシロスコープに入力信号がある場合は 管面上に観測できます。

20

(3) 観測しやすいように各つまみを調節します。

5.2 書き込み操作

メモリーにつまみの設定を記憶させる操作で、次の順序で行ないます。

- (1) fi READ/WRITEスイッチを ロ WRITEにします。
- (2) 49 START と50 END スイッチをそれぞれプログラムしたいステップの開始点 と終了点に合わせます。
- (3) ステップコントローラを操作して書き込みたいステップに合わせます。
- (4) 観測信号に合わせて、パネル面の各つまみを操作し、観測したい波形を描かせ ます。
- (5) 62 MEMORY スイッチを押します。

以上の操作により(4)で設定した内容が(3)で設定したステップに記憶されます。 なおとのときステップコントローラのAUTO/MANUAL スイッチが AUTOで あればステップは書き込み終了後自動的に1つアップします。

5. 3 読み出し操作

メモリーに記憶されている内容でオシロスコープを動作させる操作で, 次の 順序で行ないます。

- (1) ⑤ READ/WRITE スイッチを II READにします。
- (2) 49 STARTと 50 END スイッチをそれぞれ読み出したいステップの開始点と終 了点に合わせます。
- (3) ステップコントローラを操作して読み出したいステップにあわせます。

以上の操作によりオシロスコープをプログラマブル操作することができます。 また(2)でSTARTとENDを自由に変えることでメモリー内容を変えることなく。 別々のプログラムを読み出すこともできます。

なお、ステップコントローラのAUTO/MANUALスイッチがAUTOであれば、 TIME INTERVALで設定する時間間隔で ステップは自動的にアップします。